



WoodCleaner+Brightner

WoodCleaner+Brightner er effektiv for rengjøring av teak. Fremragende resultatet oppnås med minimalt arbeide. Inneholder ikke syreholdige og aggressive kjemikalier som påvirker nater, gelcoat, fenderlister, andre tilstøtende flater eller hud.

Miljøvennlig.

Teak er et naturlig, slitesterkt og holdbart materiale. At ubehandlet teak blir grått indikerer at treverkets naturlige beskyttelses egenskaper miljøpåvirkes av UV stråler, vann, salt, smuss, olje og lignende. Grå teak gir grobunn for blant annet alger og mose som bryter ned treverkets struktur.

For langvarig virkning forsegles overflaten med Holmenkol WoodProtector.

Kan anvendes på alle typer treverk.



SLIK GJØR DU:

Forpakningen inneholder en pose hvite kuler og en pose flytende, konsentrert vaskemiddel

1. Bland kulene i 10 liter godt varmt vann.
2. Rør om til kulene er oppløst
3. Tilfør flytende konsentrert vaskemiddel
4. Rør godt om
5. La blandingen hvile i 5 minutter
6. Vet teak flaten (ca. 1 m2 av gangen) med blandingen.
Bruk gjerne svamp
7. Bruk myk børste (Holmenkol BaseBrush SteelMicro 20657
Børst lett. Roterende bevegelser.
8. Når skummet blir mørkt tilføres ren WoodCleaner+Brightner
9. Børst lett og gjenta operasjonen til skummet holder seg lyst
10. Skyll med rent vann før overflaten tørker.

Ferdig blandet WoodCleaner+Brightner bør anvendes innen 2 timer og holdes ren, dypp aldri børsten i bøtten

Gjør ren eventuelt missfargede tilstøtende flater med Holmenkol Sport Polish+CLEAN

Før



Ren gjort med
WoodCleaner+Brightner



WoodCleaner+Brightner: Vare nr. 25220 FEDAS 100965 XXXXX EAN: 4 250081 60XXX

Holmenkol er verdens eneste spesialist innen høyteknologisk behandling og beskyttelse av overflater